

Cilio – Otočný vaflovač 491234

Český návod s obrázky

BA Waffeleisen drehbar 491234.qxp_Layout 1 21.10.20 16:14 Seite 1

cilio



Důležité informace

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej venku ani v blízkosti vody.

Bezpečnostní pokyny

- Spotřebič se během provozu silně zahřívá.
- Dotýkejte se pouze rukojetí.
- Nepoužívejte s mokřýma rukama.
- Neponořujte do vody.
- Děti mladší 8 let držte mimo dosah.

Před prvním použitím

Odstraňte obaly, zařízení otřete vlhkým hadříkem a nechte jej cca 10 minut nahřát naprázdno. Mírný zápach nebo kouř při prvním použití je normální.

Použití

1. Postavte vaflovač na rovný povrch.
2. Zapojte do zásuvky.
3. Po rozsvícení zelené kontrolky je připraven k použití.
4. Lehce potřete pečicí plochy olejem.
5. Nalijte těsto a zavřete víko.
6. Otočte vaflovač pro rovnoměrné rozložení těsta.
7. Po upečení vyjměte vafli plastovou nebo dřevěnou pomůckou.

Čištění

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku. Spotřebič čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nevkládejte do

myčky.

Technické údaje

Model: 491234

Napětí: 220-240 V / 50-60 Hz

Příkon: 1000 W

cilio

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie zunächst sämtliche Verpackungsmaterialien und entsorgen diese fachgerecht.
- Wischen Sie das Gehäuse sowie die Backflächen nur mit einem weichen Tuch (ggf. leicht angefeuchtet) ab. **Achtung:** Verwenden Sie beim Reinigen keine Flüssigkeiten oder scheuernde Reinigungsmittel!
- Lassen Sie das Waffeleisen für ca. 10 Minuten bei geschlossenen Backflächen aufheizen. Der vermutlich dabei auftretende leichte Qualm und Geruch sind völlig harmlos. Es handelt sich um Schutzöle, die während der Produktion aufgetragen werden. Achten Sie während dieser Zeit auf eine gute Durchlüftung Ihres Raumes!
- Lassen Sie das Waffeleisen geöffnet abkühlen und wischen Sie die Backflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Inbetriebnahme

- Stellen Sie das Waffeleisen auf eine hitzebeständige, eben und stabile Unterlage.
- Platzieren Sie die Teigauffangschale unter dem Gerät.
- Achten Sie auf ausreichend freien Raum über und neben dem Gerät, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Die rote Kontrolllampe leuchtet auf. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keinen Kontakt zu heißen Flächen am Gehäuse hat.
- Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist, leuchtet die grüne Kontrolllampe auf. Das Waffeleisen ist nun einsatzbereit.
- Öffnen Sie den Deckel und fetten beide Flächen leicht mit einem hoch erhitzbaren Öl ein.
- **Achtung:** Beim Betrieb des Waffeleisens entstehen hohe Temperaturen. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an. **Verbrennungsgefahr!**
- Geben Sie etwas Waffelteig großflächig in die Mitte der unteren Backfläche und schließen Sie den Deckel.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Teig einfüllen, um ein Überlaufen zu verhindern.
- Drehen Sie das Waffeleisen in der Halterung am Griff nach rechts, so dass sich die Oberseite nun unten befindet, um den Teig gleichmäßig zu verteilen.
- Sobald die grüne Kontrolllampe leuchtet, ist die Waffel fertig. Zum Kontrollieren des Gargrades öffnen Sie den Deckel vorsichtig, um ein unbeabsichtigtes Reißen

der Waffel zu vermeiden. Abhängig vom gewünschten Bräunungsgrad lassen Sie die Waffel ggf. noch etwas weiterbacken.

- Sobald die Waffel fertig ist, nehmen Sie diese heraus. Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände aus Metall, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.
- Fetten Sie die Backflächen zwischendurch bei Bedarf leicht ein.
- Insbesondere bei längerem Einsatz kann sich Kondenswasser bilden. Nehmen Sie dieses mit einem saugfähigen trockenen Tuch auf.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät geöffnet abkühlen.

Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung immer den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, Benzin, Lösungsmittel, Scheuerbürsten oder scheuernde Reinigungsmittel zum Reinigen.
- Das Gehäuse sowie die Backflächen nur mit einem trockenen oder einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Reinigen Sie das Waffeleisen nicht in der Spülmaschine. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden oder wegräumen.