

VARNÁ KONVICE

Návod k použití

Uchovejte tento návod!

Přejeme vám mnoho radosti s vaší novou varnou konvicí. Aby vám výrobek dlouho sloužil, dodržujte následující pokyny.

POKYNY K POUŽITÍ

Nebezpečí popálení!

Tělo i víko konvice se při používání zahřívají. Dotýkejte se pouze rukojeti.

Používejte ochranné rukavice nebo chňapky. Dbejte na to, aby výlevka nesměřovala na vás ani na jiné osoby.

- Konvici pokládejte pouze na dostatečně tepelně odolné povrchy.
- U modelů se šroubovanými částmi pravidelně kontrolujte dotažení.
- Používejte pouze k ohřevu vody.
- Určeno pouze pro domácí použití.
- Používejte pod dohledem a mimo dosah dětí.
- Nikdy nezahřívajte prázdnou konvici.
- Před prvním použitím omyjte teplou vodou a jemným prostředkem.
- Při menším množství vody používejte střední výkon.
- Přehřátí může způsobit deformaci dna.
- U indukce používejte max. 2/3 výkonu.
- Funkci booster používejte jen krátce.
- Plňte maximálně po rysku MAX.
- Zajistěte správné uzavření víka.
- Používejte odpovídající velikost plotýnky.
- U plynu nastavte plamen tak, aby nepřesahoval dno.
- Po dosažení varu ihned sundejte z plotny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po použití konvici vyprázdněte.
- Vnější část čistěte měkkým hadříkem.
- Neumývejte v myčce.
- Vodní kámen odstraňte kyselinou citronovou nebo octem.
- Při silném usazení použijte odvápnovač.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Konvici vždy důkladně osušte i uvnitř.